

カテゴリー		機能	機能概要	プラン	
				Essential	Advanced
管理/設定	ノードの管理	ノード一覧表示	<ul style="list-style-type: none"> <li>AP単位でアソシエーションした端末数表示</li> <li>AP単位での各種設定/表示</li> <li>APのグルーピング</li> </ul>	○	○
		ノード設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続されたPCWLに対しての各種設定</li> </ul>	-	○
		ノード一括設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>設定内容を、複数のPCWLへ設定を反映</li> </ul>		
	ファームウェア更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノードのファームウェア更新</li> </ul>			
	スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノードの操作をスケジューリング</li> <li>再起動</li> <li>設定再読み込み</li> <li>AP機能の停止</li> <li>AP機能の開始</li> </ul>	○	○	
操作ログ管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>保存、編集などの操作ログ(操作履歴)を表示</li> </ul>	○	○		
監視	ノードマップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録したマップをまとめて表示</li> <li>マップ上で、無線中継経路やAPIに接続している端末数を確認</li> </ul>			
	AP監視	死活監視	<ul style="list-style-type: none"> <li>複数ノードの死活監視結果をまとめて表示</li> <li>個別のノードの死活監視結果へ遷移</li> </ul>	○	○
		バックホール監視	<ul style="list-style-type: none"> <li>複数ノードのバックホール監視結果をまとめて表示</li> <li>個別のノードのバックホール監視結果に遷移</li> </ul>		
		統計情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>複数ノードのAP統計情報をまとめて表示</li> <li>個別のノードのAP統計情報に遷移</li> </ul>		
	その他	端末監視	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続端末を中心とした統計情報表示</li> </ul>		
		イベントモニタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノードが記録したイベントを表示</li> </ul>		
アラート (サジェスト機能)	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生したアラートおよび一般的な想定原因、対処方法を表示</li> <li>電波強度低下</li> <li>応答時間遅延</li> <li>(5GHz/ 2.4GHz) 接続台数超過</li> </ul>	○ (PCWL-0400シリーズは未サポート)	○ (PCWL-0400シリーズは未サポート)		
診断	インターネットスピード	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定したノードからインターネット回線の通信速度計測</li> </ul>	○	○	
	ノード間スループット	<ul style="list-style-type: none"> <li>2台のノードを選択し、ノード間の通信速度を計測</li> </ul>			
	不感地帯マップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノードごとの端末接続状態可視化し、通信品質を表示</li> </ul>			
	APスキャン	<ul style="list-style-type: none"> <li>周辺のAPをスキャンし、どのようなSSIDが存在するかを確認</li> </ul>			

特記事項：

- ・上記表は、それぞれの機種における最新ファームウェアをご利用の場合に使用可能な機能です。