

# PCWLのアクティベーション

© Copyright 2023 PicoCELA. ALL RIGHTS RESERVED

1



### 

### 第1章 自動アクティベーション

1.1 アクティベーションの手順	5
1.2 アクティベーション結果の確認	6

#### 第2章 手動アクティベーション

2.1 手動アクティベーションの実施	8
2.2 アクティベーションが失敗した場合	9

### PCWLのアクティベーションについて



#### 1. 概要

PicoManager®をご使用になる前に、PCWLのアクティベーション作業が必要です。

この資料では、アクティベーションについての詳細をご説明いたします。

#### 2. 注意点

- PCWLでは、自動アクティベーション(PCWL-0500/0510のみに対応します)及び手動アクティベーションの2つの方式が用意されています。
- アクティベーションを行う際には、必ず電源がONの状態であることを確認してください。
- 手動アクティベーションを実施する前には、WEB-UIに接続できる環境が整っていることをご確認ください。



### 第1章 自動アクティベーション



※PCWL-0500/0510のみの機能です。

- PCWL-0500/0510を電源に接続します。
  - もしまだアクティベーションが行われていない機器であれば、自動でアクティベーションが開始されます。
- 電源をONにした時に、PCWLはアクティベーションが完了しているか否かを自動で確認します。
  - もし完了していなければ、アクティベーションを試み続けます。
- ● ー度アクティベーションプロセスが完了すると、システムが初期化されるまでは、自動アクティベーションは行われなくなります。

## 1.2 アクティベーション結果の確認



- アクティベーションの結果を確認するには、アカウントポータルの管理画面にアクセスし、「接続デバイス」のメニューを選択して、以下の画面を表示します。
- ライセンス登録された機器のMACアドレスがすべて表示されているかどうかをご確認ください。
  - もし表示されない場合は、機器のインターネット接続状態やライセンスの登録状況を再度ご確認ください。
  - 表示されるまでには数分程度要する場合があります。

Pico <b>Manager</b> '							
<ul> <li>★ 7カウンド電理</li> <li>★ API</li> <li>♥ セキリア</li> </ul>	← 接続デバ・ PCWL0500/510をご購入	<b>イス</b> のお客様はPicoManager/	が原準提供されています。 必要なオブ	ションはご注文いただいた後、お申し込みいただくとごす	リ用できます。また、利用可能なオプションパ	から利用できる機	
<ul> <li>■ 接続デバイス</li> <li>▲ オブション</li> </ul>	能を確認できます。	機種名	ΜΑCアドレス	作成日	アクティベーション日	操作	
	~	PCWL-0400	04:28:88:00:25:22	2019-11-08T07:12:30.000000Z	2021-12-14 06:10:53	NIR	
	~	PCWL-0400	04:2B:BB:00:25:37	2019-11-08T07:12:56.000000Z	2022-06-01 08:52:44	削除	
	~	PCWL-0400	04:28:88:00:25:91	2019-11-08T07:13:21.000000Z	2021-12-14 07:09:40	191 Rec	
	~	PCWL-0400	04:28:88:00:47:1E	2021-12-14T04:22:35.000000Z	2021-12-14 09:44:54	PURR	
		PCWL-0400	04:28:88:00:25:33	2021-12-14T04:24:43.000000Z		Reference of the second	
	~	PCWL-0400	04:2B:BB:00:4B:62	2022-12-22T06:27:12.000000Z	2023-01-04 23:54:37	削除	
	~	PCWL-0400	04:28:88:00:48:77	2022-12-22T06:28:30.000000Z	2022-12-22 23:13:33	Aller	
	1 -	PCWL-0400	04:28:88:00:85:6A	2023-01-17T02:40:13.000000Z	2023-01-17 02:49:41	MIR	
	~	PCWL-0500	04:2B:BB:01:00:B1	2023-01-26T04:54:51.000000Z	2023-01-26 05:02:19	NIR:	
					$\square$		アクティベーション字行日時たまテ
シノイト ション 小忍く 衣小は元」	- 89.3						ノノノロシ ション天门口時を衣小
							L



### 第2章 手動アクティベーション

### 2.1 手動アクティベーションの実施



#### アクティベーションを行う前の準備

- LANケーブル、PC、PCWL本体、電源ケーブルをご用意ください。
- PC と PCWL の ETH-DOWN ポートを LAN ケーブルで接続してください。

#### アクティベーションの手順

- PCWLのIPv6アドレスを使用して WEB-UIへアクセスし、ログインしてください。
- WEB-UIにログインした後、「PicoManager関連設定」メニューへ進んでください。
- 「アクティベート」ボタンをクリックすると、アクティベーションのプロセスが開始されます。

#### ※注意点

- IPv6アドレスを使用して WEB-UIにアクセスする詳細な手順につきましては、ユーザーズ マニュアルをご覧ください。
- アクティベーション結果の確認は、「1.2 アクティベーション結果の確認」をご参照ください。
- PCWL-0500/0510シリーズにおいて、MQTT機能を有効化せずにアクティベーションを行うことは可能ですが、PicoManager上でノードステータスを正常に表示させるためには、 「監視設定」での設定が必要です(※詳細については、弊社の FAQコンテンツをご参照ください)。



## 2.2 アクティベーションが失敗した場合



アクティベーションが失敗すると、アクティベーションプロセスのウィンドウにエラーコードが表示されます。

以下の表には、一般的に見られるエラーコードを記載しています。

各エラーコードとその症状をご確認の上、対処方法をご参照いただけますようお願いいたします。

また、記載されているエラーコード以外のものが表示された場合は、 PicoCELAへのご連絡をお願い申し上げます。

ERR	DETAIL	症状	確認・対処方法	備考
101	(N/A)	マスターVPNサーバーに接続できない	<ul> <li>①インターネットに接続できていますか?</li> <li>・ステータス_ネットワーク_インターネット_インターネット到達の点灯を確認してください。</li> <li>非点灯の場合</li> <li>・インターネットに接続できていません。</li> <li>点灯の場合</li> <li>・上位機器側で右記(備考)のすべてのアドレスとポートの許可を設定してください。</li> </ul>	許可アドレス一覧 •18.179.87.254 •18.179.114.112 •52.196.217.100 •54.168.65.72 許可ポート •80 •443
103	0x9016	PicoManagerサーバーに接続しようとしてエラー ・PicoManagerで使用しているPv6アドレス 「fd00:504e3::1」を、設定PC等に割り当てて使用している場合に 発生します。	LAN内で「fd00:5043::/64」を使用しているデバイスはありませんか? ・デバイスが「fd00:5043::1」のIPアドレスを設定されているかの確認をしてください。 上記発見後、IPv6アドレス変更していただ <del>さい</del> 該ノードを再起動してください。	左記で解決しない場合、 PicoCELAIこご連絡ください。
103	0x9***(***=016以外)	サーバー障害	PicoCELAに連絡をお願い致します。	
103	0x8181	ライセンスの未登録 ライセンス有効期限切れ	PicoCELAに連絡をお願い致します。	