

PCWLシリーズ 設定可能項目一覧

2026年5月18日時点の最新ファームウェアを適用した場合になります。



項目		PCWL-0400/0410		PCWL-0500/0510		PCWL-0530E/0530E-ID/0530E-OD		PCWL-0501/0511		
		WebUI	PicoManager	WebUI	PicoManager	WebUI	PicoManager	WebUI	PicoManager	
ネットワーク		○	○	○	○	○※1	○※1	○	○	
セキュリティ	ファイアウォール	×	×	○(2.0.0以降)	○	×	×	○	○	
	ポートフォワーディング	×	×	○(2.0.0以降)	○	×	×	○	○	
VLAN		○※2	○※2	○	○	○	○	○	○	
2.4/5GHz AP	無線設定	○	○	○	○	○	○	○	○	
	SSID	○	○	○	○	○	○	○	○	
		帯域幅制御	×	×	○(2.0.0以降)	○	○(1.4.0以降)	○	○	○
		共有RADIUS設定	○	○	○	○	○	○	○	○
	QoS		○	×	×	×	×	×	×	×
	Wi-Fi6 詳細設定(BSS Color等)		×	×	×	×	×	×	×	×
共通AP設定	一般設定		○	○	○	○	○	○	○	○
	高速ローミング	802.11k	○(5GHzのみ)	○(5GHzのみ)	○	○	○(2.1.0以降自動可能)	○(手動のみ)	○	○
		802.11v	×	×	○	○	○	○	○	○
		802.11r	○	○	○	○	○	○	○	○
バックホール		○	○	○	○	○	○	○	○	
システム		○	○	○	○	○	○	○	○	
PicoManager	アクティベーション		○	×	○	×	○	×	○	×
	キャプティブポータル		○	×	×	×	×	×	×	×
	測位関連機能		○	○(400のみ)	×	×	×	×	×	×
Samba		○(400のみ)	○(400のみ)	○(500のみ)	×	×	×	○(501のみ)	×	
FreeRADIUS		○	○	○(2.0.0以降)	×	○(1.4.0以降)	×	○	×	
802.11u / Hotspot		×	×	×	×	×	×	×	×	

※1 PCWL-0530E/0530E-ID/0530E-ODはルーターモードに設定できません。

※2 「共通AP設定」からの設定になります。